

## No Me Mires Persiana

Película Plástica para Vidrios  
*Lines Window Film*

20752

### INSTRUCCIONES

Sigue los pasos para una correcta instalación:

En caso de requerir dos o más No Me Mires Persiana, antes de colocarlos debes medir el vidrio y recortar ambos de manera que el segundo No Me Mires Persiana empate con el diseño del primero. Guíate con la cuadrícula del papel protector para trazar y cortar.

**1.** Ubica la superficie donde vas a colocar el No Me Mires Persiana y limpia perfectamente con un paño húmedo el polvo o suciedad y seca con otro paño seco, asegúrate de que el vidrio donde lo vas a colocar sea liso y plano para que se adhiera sin problemas.



**2.** Identifica el lado que tiene adhesivo y de una esquina despega un poco el papel protector.

**3.** Comienza por colocar el No Me Mires Persiana (sin retirar el papel protector) sobre la superficie elegida y sostenlo en la posición deseada (lo ideal es que alguien más te ayude a sostenerlo). Una vez alineado, inicia retirando de la esquina el papel protector y presiona el No Me Mires Persiana a la superficie hasta adherir, poco a poco continúa retirando el papel protector y pegando hasta finalizar. Nota: Evita jalar el No Me Mires Persiana durante la instalación, ya que lo podrías deformar.



**4.** Por último, cuando el No Me Mires Persiana se encuentre totalmente pegado a la superficie, toma un pedazo del papel protector o un trapo y presiona sobre el No Me Mires Persiana para eliminar las burbujas que pudieron haber quedado.



**Nota:** Si se desea el despegar el No Me Mires Persiana, asegúrate de que sea cuando se requiera desechar.