

Cubierta Adherible Granito

Kitchen Adhesive Protector

18827

INSTRUCCIONES

Utiliza el Adherible únicamente para cubrir superficies planas de los siguientes materiales: Madera, MDF, Triplay, Melanina.

- 1.** Ubica la superficie donde vas a colocar el Adherible y limpia perfectamente con un trapo toda la suciedad, asegúrate de que la superficie donde lo vas a colocar sea lisa y plana para que se adhiera sin problemas.
- 2.** Antes de colocar el Adherible mide distancia la superficie y asegúrate que el tapiz cubra la superficie, asegurándote que el Adherible sea suficiente, de no ser así, coloca el siguiente Adherible justo donde termino el anterior.
- 3.** Comienza colocando el Adherible (sin retirar el papel encerado) sobre la superficie y sostenla en la posición deseada (lo ideal es que alguien más te ayude a sostener el Adherible). Una vez alineado, retira el papel encerado de una esquina y presiona para pegarlo a la superficie, continúa retirando el papel encerado y pegando al mismo tiempo.
- 4.** Una vez que está todo pegado, toma un trozo de papel encerado desechado y presiona toda la superficie para quitar las burbujas. Recorta con una navaja o tijeras los excesos de los costados.

Recomendaciones:

- No se recomienda colocar el Adherible si la superficie está demasiado porosa o con hoyos, ya que no se adhiere apropiadamente.