


Desgrana Elotes

Desgranador de Elotes

Corn Grater

20548

INSTRUCCIONES



1

1. Introduce la punta del elote en el centro de la cuchilla del Desgrana Elotes, asegúrate de hacerlo del lado puntiagudo.

2. Toma con una mano el Desgrana Elotes y con la otra sujeta el elote, comienza a girar en sentidos opuestos (igual que un sacapuntas).

3. Continúa con el mismo proceso hasta terminar de desgranar completamente el elote.